

Nanotol Duschkabinen Versiegelungs- Set

Inhalt:

Nanotol Sanitär Cleaner Konzentrat (STEP 1)

Nanotol Sanitär Protector (STEP 2)

Nanotol Sanitär 1+2 Cleaner+Protector (Auffrischer)

1 x Nanotol HighTech Mikrofaser Tuch

1 x Schwammtuch

Folgen Sie dieser Anleitung bitte Schritt für Schritt. Es ist wichtig, dass Sie unseren Nanotol Cleaner zum Vorbereiten und unser Mikrofaser Tuch zum Polieren verwenden. Bitte keine anderen Reinigungsmittel vor der Versiegelung verwenden.

Reinigen mit 1 - Wichtig!

Damit die Versiegelung richtig andocken kann, müssen zu erst wirklich **alle** Kalkreste entfernt werden.

Im Sanitär Cleaner ist Zitronensäure enthalten. Deshalb bitte nicht auf säureempfindlichen Flächen, wie z.B. Marmor, verwenden!

Mischen: 125 ml Konzentrat werden mit 1-1,5 L Wasser gemischt.

Auftragen: Reinigungslösung auf der Oberfläche verteilen und 30-60 Sekunden einwirken lassen. **Lösen:** Fläche mit einem rauen Haushaltsschwamm abreiben. **Abspülen:** Schmutz und Kalk abspülen. Wiederholen, bis keine Kalkreste mehr sichtbar sind. Bei hartnäckigen Resten konzentrierten Cleaner verwenden. **Trocknen:** Oberfläche abtrocknen, um neuen Kalk zu vermeiden.

Wichtiger Hinweis: Kalkreste müssen vollständig entfernt werden, damit die nachfolgende Nanoversiegelung in die Poren eindringen kann. Überprüfen Sie dies, indem Sie den rauen Kalk mit den Fingerspitzen erfühlen. Wenn die Oberfläche überall sehr glatt ist, kann man davon ausgehen, dass kein Kalk mehr vorhanden ist.

So gepflegt, wie Ihre Dusche jetzt aussieht, bleibt sie! Denn jetzt wird versiegelt.

Versiegeln mit 2

Sprühen Sie den Protector auf die Oberfläche. Ca 20 Sprühstöße pro qm. **Verteilen** Sie die Flüssigkeit mit dem leicht angefeuchteten Schwammtuch gleichmäßig und lassen Sie den hauchdünnen Film dann einfach **trocknen**. Jetzt bedeckt ein leicht sichtbarer Film die Oberfläche.

Abschließend wird mit dem beiliegenden Mikrofaser Tuch **poliert**, bis der Grauschleier verschwunden ist. Dabei wird durch Reibung Wärme erzeugt, wodurch die Nanopolymere aktiviert werden.

Sie werden beim Polieren einen Punkt erreichen, an dem das Tuch auf einmal deutlich leichter über die Oberfläche rutscht. Wir nennen diesen Moment den „Nanotol Moment“ und er ist der Hauptgrund warum reinigen mit Nanotol so befriedigend ist. Sollte diese Glättung nicht spürbar sein, konnten die Nanopolymere nicht andocken. Ursache könnten noch vorhandene Kalkreste sein. Probieren Sie in diesem Fall Nanotol auf einer kalkfreien Oberfläche aus, um eine Vorstellung von der Wirkung zu erhalten.

Sobald Sie bemerken, dass das Mikrofaser Tuch leicht rutscht, ist Ihr Job erledigt! Wasser perlt deutlich leichter ab, wodurch Kalk gar nicht erst auf der Oberfläche antrocknet. Auf der glatten Oberfläche suchen Kalk und Schmutz vergeblich Halt und können mit Wasser und einem Wisch entfernt werden.

Pflegen mit 1+2

Die Pflege geht ganz schnell und sollte regelmäßig erfolgen. **Sprühen** Sie Nanotol Sanitär 1+2 auf die Oberfläche und **verteilen** Sie die Flüssigkeit. Nach **30-60 Sekunden Einwirkzeit** können Sie alles abspülen und mit einem Mikrofaser Tuch Resttropfen trocknen. Zum täglichen Reinigen, falls nötig, reichen Wasser und das Mikrofaser Tuch. Mit Nanotol Sanitär 1+2 wird der Effekt für immer aufrechterhalten. Einmal 5 Minuten in der Woche genügen ab jetzt, um Ihre Oberflächen zu schützen. Für besondere Anlässe reicht kurzes drüber polieren mit dem Mikrofaser Tuch und Ihr Bad glänzt wie neu!